

## FICHA TÉCNICA CABLE ACELERADOR - HINO 500



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El cable acelerador transmite la fuerza ejercida sobre el pedal del acelerador al cuerpo de mariposa del motor. Al presionar el pedal, el cable se tensa y abre la mariposa, permitiendo que ingrese más aire al motor y, en consecuencia, aumente la potencia.

Dificultad para acelerar: El pedal del acelerador se siente duro o esponjoso.

Aceleración irregular: El motor responde de forma lenta o con tirones

Juego excesivo en el pedal: El pedal del acelerador tiene demasiado movimiento antes de que el motor responda.

Ruidos al acelerar: Se escuchan chasquidos o crujidos al presionar el pedal.





















